

First
REFLEXES

Alcatel **OmniPCX** Enterprise



ALCATEL

Käyttöopas

First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise

Käytössäsi oleva First REFLEXES puhelin tarjoaa sinulle pääsyn yksinkertaisesti ja ergonomisesti kaikkiin Alcatel OmniPCX Enterprise-järjestelmän tarjoamiin palveluihin ja toiminteisiin.

Käyttöopaan avulla tutustut vaiheittain:

- puhelimeen,
- aakkoselliseen hakemistoon puhelimen tarjoamista palveluista ja toiminteista,
- opit vaiheittain käyttämään sen palveluja ja toiminteita, jotka on kuvattu kolmessa eri osassa:
 - Puhelut
 - Käyttöä helpottavat toiminnot
 - Kun poistut puhelimesi luota

Kerro meille tarpeitasi, Alcatel OmniPCX Enterprise- järjestelmän First REFLEXES täyttää toiveesi.

Huom.: Jotkut tässä oppaassa kuvatut puhelimen ominaisuudet saattavat riippua järjestelmän versiosta tai asennuksista. Lisätietoa saat tarvittaessa asennuksesta vastaavalta henkilöltä

Nimi:	Puhelinnumero:
Faksinumero:	GSM:
e-mail:	DECT-numero:

Oppaassa käytetyt symbolit

"Paina"-komennon symboli on 


Esiohjelmoitujen näppäinten symboli on 

Kaikkia toiminteita vastaavat koodit ovat oppaan mukana tulevassa koodiluettelossa.

PUHELIN



Muokattavat näppäimet



Puhelimessasi on 8 **esiohjelmointia** näppäintä. Asentaja voi pyynnöstäsi ohjelmoida uudelleen tiettyjä niistä.

Vihreä merkkivalo ilmoittaa saapuneista viesteistä.

Esiohjelmoidut näppäimet ovat:



: välitykselyn peruminen



: pääsy viestipalveluihin



: viimeksi valitun numeron toisto



: hälytysäänen tai luurin äänenvoimakkuuden pienentäminen



: vuorottelu



: kutsunsiirto toiseen puhelimeen



: hälytysäänen säätö




: hälytysäänen tai luurin äänenvoimakkuuden lisääminen

Näppäinliuskan sijoittaminen

Puhelimesi mukana saat näppäinliuskan. Sijoita se muokattavien näppäimien keskelle.

- 1 Avaa varovasti sopivalla työkalulla (esim. pieni ruuvimeisseli) näppäimistön suojus.
- 2 Nosta näppäimistön suojus ylös.
- 3 Työnnä näppäinliuska paikoilleen.
- 4 Sulje näppäimistön suojus.



HAKEMISTO

A

Automaattinen takaisinsoitto kun alanumero varattu 14

H

Hakemisto

henkilökohtaisen hakemiston käyttäminen 13

henkilökohtaisen hakemiston muokkaus 22

Henkilökohtaisen salasanan muokkaus 22

Häirintäpuheluista ilmoittaminen 25

Hälytysääni

hälytysäänen asetukset (ääni ja sen voimakkuus) 23

vaihdepuheluun vastaaminen..... 15

I

Ilmoitus häirintäpuheluista 25

ISDN Tekstiviestin lähettäminen ISDN- numeroon 19

J

Jonotus

puhelun asettaminen odottamaan (pito)..... 12

puhelun säilytys (pysäköinti) 14

Jonotus kun alanumero varattu 15

K

Koputusäänimerkki

hakuun vastaaminen 32

kutsunsiirto hakulaitteeseen	32
Kustannusten kohdistaminen suoraan tietyille asiakkaalle	25
Kutsunsiirrot	
kutsunsiirto hakulaitteeseen	32
kutsunsiirto kauko-ohjauksella	29
kutsunsiirto kun puhelin ei vastaa	29
kutsunsiirto kun puhelin on varattu tai ei vastaa	29
kutsunsiirto kun puhelin varattu	24
kutsunsiirto puhepostiin	30
kutsunsiirto toiseen numeroon	28
kutsunsiirto varavastauspaikkaan	28
kutsunsiirtojen peruuttaminen	30
L	
Lukitseminen (puhelimien).....	31
Luuri (äänen säätäminen puhelun ollessa käynnissä).....	23
M	
Muistutussoitto (sen ohjelmointi).....	22
N	
Neuvottelu	
johdettu puhelinneuvottelu	14
kolmen neuvottelu	15
sovittu puhelinneuvottelu.....	17
P	
Pito (Puhelun asettaminen odottamaan).....	12
Puhelimeen vastaaminen	

toiseen kutsuun vastaaminen puhelun aikana	11
Puhelun poiminta (toisesta puhelimesta)	13
Puhelun säilytys (pysäköinti)	14
Puhelun siirto	12
Puhelunvälittäjä vaihteeseen soittaminen	10
R	
Rinnankytkentä (sisäpuhelu).....	17
Ryhmä kutsuryhmä	18
ryhmästä poistuminen.....	18
S	
Salasana (henkilökohtaisen salasanan muuttaminen°	22
Siirtyminen puhelusta toiseen (vuorottelu).....	13
Sisäpuhelun soittaminen	10
T	
Takaisinsoitto viimeksi soittaneeseen alalliittymään	32
Toiselle vastaanottajalle soittaminen puhelun aikana (välilyksely).....	10
U	
Ulkopuhelun soittaminen	10
Unohtuneen puhelun aktivointi	13
V	
Varavastauspaikan muuttaminen	24
Varavastauspaikka	

kutsunsiirto varavastauspaikkaan	28
varavastauspaikan muuttaminen	24
varavastauspaikkaan soittaminen	11
Varavastauspaikkaan soittaminen (sihteeri, kolleega...)	11
Viestipalvelu	
kutsunsiirto puhepostiin	30
Viestit	
puhepostin kuuntelu	31
takaisinsoittopyynnöt	31
Viimeksi valitun numeron uudelleen valinta (toisto)	22
Vuorottelu (siirtyminen puhelusta toiseen)	13
Y	
Yksityispuhelun soittaminen	25
Ä	
Älä häiritse" -kytkentä	24

PUHELUT

Ulkopuhelun soittaminen

Nosta luuriValitse ensin 0 ja sitten haluamasi puhelinnumero.

Huom.: 0 on ilman eri ohjelmointia voimassa oleva koodi yleiseen puhelinverkkoon pääsemiseksi.

Sisäpuhelun soittaminen

Nosta luuriValitse suoraan haluamasi puhelinnumero tai käytä henkilökohtaista hakemistoasi (Hakemiston ohjelmointi s.22).

Vaihteeseen soittaminen

Nosta luuri. Valitse 9.

Huom.: 9 on ilman eri ohjelmointia voimassa oleva koodi toiminnolle "Vaihteeseen soitto".

Toiselle vastaanottajalle soittaminen puhelun aikana (välitysely)

Sekä sisä- että ulkopuhelun aikana sinun on mahdollista soittaa toiselle vastaanottajalle valitsemalla hänen puhelinnumeronsa.

Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti odottamaan välityselypuhelun ajaksi.

Välityselyn peruuttaminen ja ensimmäisen puhelun palauttaminen 

Jos valitsit väärin, sulje puhelin.

Puhelimesi soi, ja ensimmäinen puhelu palautuu.

Varavastauspaikkaan soittaminen (sihteeri, kolleega...)

Alaliittymälle voidaan määritellä varavastauspaikka. (katso § "Varavastauspaikan muuttaminen").

Halutessasi voit soittaa siihen nopeasti, valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Soitto varavastauspaikkaan**".

Toiseen kutsuun vastaaminen puhelun aikana

Puhelun aikana toinen henkilö yrittää tavoittaa sinua.

Kuulet koputusäänimerkin.

Jos haluat vastata puheluun, valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Välivastaus**".



Jos haluat palata ensimmäiseen puheluun.

Mikäli suljet puhelimen vastaamatta odottavaan puheluun, puhelimesi hälyttää automaattisesti .

*Huom.: Voit estää puheluiden asettamisen jonoon, kun puhelimesi on varattu. Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Odottavien puheluiden kontrolli**".*

Ulkoa tuleva puhelu ohjautuu vaihteeseen.

Käytä samaa koodia eston peruuttamiseen.

Toiminne on voimassa seuraavaan muutokseen asti.

Puhelun siirto

Puhut puhelua. Haluat siirtää puhelun toiseen puhelimeen.

Valitse suoraan haluamasi kohdepuhelimien numero. Puhelu siirtyy automaattisesti odottamaan vastausta kohdepuhelimesta.

Sulje puhelin.

Voit myös siirtää puhelun välittömästi riippumatta siitä, vastataanko toisessa numerossa vai ei.

Huom.: Kahden ulkopuhelun välinen siirto on yleensä sallittu (riippuu maasta).

Puhelun asettaminen odottamaan (pito)

Puhut sisä- tai ulkopuhelua.

Haluat asettaa puhelun odottamaan hetkeksi.



Puhelu siirtyy automaattisesti odottamaan.

Vastaanottaja kuulee odotusäänen.

Puheluun palaaminen



Jos et ole vastannut puheluun muutaman sekunnin kuluttua, puhelimesi hälyttää automaattisesti.

Siirtyminen puhelusta toiseen (vuorottelu)

Sinulla on puhelu meneillään ja toinen odottamassa. Siirtyminen puhelusta toiseen



Puhelun poiminta toisesta puhelimesta

Paina vastaavaa muokattua näppäintä tai "**Puhelun poiminta tietystä alaliittymästä**"- toiminetta vastaava koodi. Valitse soivan puhelimen numero.

Kuulut poimintaryhmään

Voit poimia minkä tahansa ryhmän kutsuista omastasi.

Valitse "**Poiminta ryhmästä**"- toiminnetta vastaava koodi

Henkilökohtaisen hakemiston käyttäminen

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Henkilökohtaisen hakemiston käyttäminen**" ja paina näppäintä, jolle numero on ohjelmoitu (Hakemiston ohjelmointi s.22).

Unohtuneen puhelun aktivointi

Jos suljet puhelimen, vaikka puhelu on odottamassa, puhelimesi soi.

Jatkaaksesi puhelua nosta luuri.

Samanaikainen puheyhteys kahden järjestelmän sisäisen ja/tai ulkopuolisen vastaanottajan kanssa (kolmen neuvottelu)

Sinulla on puhelu meneillään ja toinen odottamassa.

Jos haluat siirtyä kolmen neuvotteluun valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Kolmen neuvottelu"**.

Jos haluat peruuttaa neuvottelun, käytä samaa menetelmää.

Välilykelypuhelu katkeaa ja palaat puhumaan ensimmäistä puhelua.

Huom.: Neuvottelun aikana voit sulkea puhelimesi, jolloin keskustelukumppanisi pääsevät suoraan yhteyteen (siirto ulos on yleensä sallittu, riippuu maasta).

Puhelun säilytys (pysäköinti)

Voit siirtää puhelun odottamaan jatkaaksesi sitä jostain toisesta alaliittymästä.

Puhelun aikana valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Säilytys/säilytyksestä palautus"** ja valitse sitten sen puhelimen numero, johon asetat puhelun "säilytykseen".

Jos haluat palata puheluun, valitse toimmekoodi **"Säilytys/säilytyksestä palautus"**

Huom.: Jos säilytyksessä olevaan puheluun ei palata ajoissa, se ohjautuu vaihteeseen.

Automaattinen takaisinsolitto kun alanumero varattu

Soitat sisäiseen numeroon; äänimerkki ilmaisee, että kaikki vastaanottajan linjat ovat varattuina.

Automaattisen takaisinsoiton avulla järjestelmä ilmoittaa sinulle heti, kun linja vapautuu.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Takaisinsoittopyyntö"** ja sulje puhelin.

Jos haluat perua takaisinsoittopyynnön, valitse vastaanottajan numero.

Sulje puhelin.

Jonotus kun alanumero varattu

Soitat alanumeroon; merkkiäni ilmaisee, että puhelin on varattu. Jonotukseen päästäksesi valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Jonotus kun puhelin varattu"**.

Kutsusi soi heti, kun vastaanottajan puhelin vapautuu.

Vaihdepuheluun vastaaminen

Kun puhelunvälittäjä ei ole paikalla, välittäjälle tarkoitetut kutsut tulevat vaihdekutsuna.

Vastataksesi puhelun valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Paiminta yökytkennässä"**.

Sovittuun puhelinneuvotteluun osallistuminen

Voit osallistua sovittuna kellonaikana puhelinneuvotteluun, johon mahtuu enintään 29 osanottajaa (järjestelmän lisäpalvelu) järjestelmän sisältä tai ulkopuolelta.

Osanottajat sopivat etukäteen salaisesta tunnuskoodista. Koodin numeroiden lukumäärästä päättää asennuksesta vastaava henkilö.

Valitse toiminnetta **"Sovittu puhelineuvottelu"** (*) vastaava koodi ja sen perään salainen tunnuskoodi.

Jos olet neuvottelun ensimmäinen osanottaja, kuulet odotusäänen.

Muussa tapauksessa puhelusi yhdistyy suoraan neuvotteluun.

Voit poistua neuvottelusta milloin tahansa sulkemalla puhelimen.

Mikäli neuvotteluun ei mahdu enää mukaan, kuulet varattuäänen.

Puhelun yhdistäminen sovittuun puhelinneuvotteluun

Puhut sisä- tai ulkopuhelua. Voit yhdistää keskustelukumppanisi puhelinneuvotteluun puhelunsiirron avulla.

Valitse toiminnetta **"Sovittu puhelineuvottelu"** (*) vastaava koodi ja sen perään neuvottelun salainen tunnuskoodi.

Keskustelukumppanisi siirtyy automaattisesti odottamaan ja pääsee mukaan neuvotteluun, kun lasket luurin.

() kun kyseessä on neuvottelupuhelu verkossa, ennen turvakoodin näppäilemistä näppäile numero solmukohteeseen, jossa neuvottelu pidetään.*

Johdettu puhelinneuvottelu

Tämä toiminne sallii, järjestelmän konfiguraatiosta riippuen, yhdistää toisiinsa enintään 29 osallistujaa, kun:

- neuvottelu toteutetaan automaattisella liitännällä,
- puhuttu tai ennalta äänitetty viesti lähetetään osanottajien kaiuttimista (äänentoistojärjestelmä).

Puhelinneuvottelun luo yksi käyttäjä, neuvottelun johtaja. Hän on ainoa henkilö, joka voi soittaa osanottajille, jotka ovat ennalta määrätyissä luetteloissa.

Jos haluat lisätietoa tästä toiminteesta, ota yhteys laitteistosi vastuuhenkilöön.

Yhteisen hakemiston käyttäminen

Puhelimestasi on pääsy yhteiseen ulkonumeroiden lyhytnumerohakemistoon. Valitse suoraan lyhytnumero.

Rinnankytkentä

Valitsemasi sisäinen numero on varattu. Mikäli kyseistä numeroa ei ole "suojattu", voit - jos sinulla on siihen oikeus - kytkeytyä puheluun mukaan.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Rinnankytkentä**", äänimerkki ilmoittaa mukaantulosi.

Kun yksi puhelimesta suljetaan, toiset kaksi jäävät linjalle.

Rinnankytkennän esto

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Suojaus rinnankytkennältä"**. Soita sitten haluamasi puhelu.

Suojaus poistuu, kun suljet puhelimen.

Kutsuryhmä

Tietyt puhelimet voidaan kytkeä yhteen ryhmäksi.

Voit soittaa mihin tahansa ryhmän puhelimista valitsemalla sen yhteisen numeron.

Kun numero vastaa, olet yhteydessä yhteen ryhmän puhelimista.

Huom.: Voit aina soittaa myös suoraan tiettyyn ryhmän puhelimista valitsemalla sen oman numeron.

Ryhmästä poistuminen

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Ryhmästä poistuminen"**.

Huomio: Sinulle tarkoitetut puhelut yhdistyvät yhä puhelimeesi. Jos haluat palata ryhmään, valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Ryhmään liittyminen"**.

Äänitaajuuskoodien lähettäminen

Puhelun aikana on joskus lähetettävä äänitaajuuskoodeja (esimerkiksi soittaessa tiettyihin palvelunumeroihin tai automaattivälittäjään tai kaukopurettaessa vastaajaa).

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Äänitaajuusmerkkien lähetys**".

Valitse äänitaajuudella lähetettävät numerot.

Toiminne peruuntuu automaattisesti puhelun päättyessä.

*Huom.: Voit ohjelmoida valmiiksi äänitaajuuskoodien lähettämisen. Ohjelmoi johonkin näppäimeen haluamasi puhelinnumero, # sitten koodi, joka vastaa toiminnetta "**Äänitaajuusmerkkien lähetys**" sekä numerot, jotka haluat lähettää. Numerot lähetetään automaattisesti heti, kun yhteys on saatu.*

ISDN

Sinulla on pääsy ISDN-palveluihin.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**ISDN**" ja sitten haluamasi numero.

Hyväksy painamalla # .

Aliosoite

Vastaanottajan numeroon on toisinaan lisättävä 4-numeroinen "aliosoite" (suoran yhteyden saamiseksi hänen faxiinsa, tietokoneeseensa tai puhelimeensa...).

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**ISDN**" ja haluamasi numero.

Näppäile aliosoite (aliosoite alkaa * ja sitä seuraa enintään 4 numeroa).

Jos aliosoitteessa ei ole neljää numeroa, hyväksy painamalla # .

Hakuun soittaminen*

Valitsemasi numero ei vastaa, mutta vastaanottajalla on hakulaite.

Ilmoittaaksesi puhelustasi valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Henkilöhakupyyntö"**.

Voit myös soittaa suoraan hakulaitteeseen valitsemalla toiminnetta **"Henkilöhaku"** vastaavan koodin sekä vastaanottajan puhelinnumeron.

Vastaanottaja voi vastata puheluun mistä tahansa järjestelmän puhelimesta.

** lisäpalvelu*

KÄYTTÖÄ
HELPOTTAVAT
TOIMINTEET

Henkilökohtaisen salasanan muokkaus

Salasanan perusasetus on "0000".

Jos haluat valita uuden salasanan tai myöhemmin muuttaa sitä , valitse koodi, joka vastaa ko. toiminnetta.

Valitse voimassa oleva salasana ja sitten uusi salasana.

Henkilökohtaisen hakemiston muokkaus

Hakemistossasi on 12 tallennuspaikkaa.


Ohjelmointi :

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Henkilökohtaisen hakemiston muokkaus**".

Valitse näppäin ja sitten numero (sisä- tai ulko-), jonka haluat tallentaa.

Kuittaa nostamalla luuri ja sulkemalla sitten puhelimesi.

Viimeksi valitun numeron uudelleen valinta (toisto)

Nosta luuri ja  tai valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Viimeksi valitun numeron toisto**".

Muistutussoiton ohjelmointi

1. Muistutussoitto

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Muistutussoitto**".

Valitse tapaamisaika; 2 numeroa tunneille, 2 numeroa minuuteille.

Valitse nyt sen puhelimen numero, johon muistutussoiton haluat. Jos haluat soiton omaan puhelimeesi, älä valitse mitään. Valitsemanasi ajankohtana puhelimesi soi. Kuittaa muistutus nostamalla luuri ja sulkemalla sitten puhelimesi.

Huom.: Muistutussoiton peruutus tapahtuu samoin kuin sen aktivointi; valitse toiminnetta "Muistutussoiton peruminen" vastaava koodi.

2. Moninkertainen muistutussoitto (2-4)

2-4 :n muistutussoiton ohjelmoimiseksi:

1. Mene ohjelmointitilaan painamalla vastaavaa ohjelmointinäppäintä tai näppäilemällä toimintakoodi "**Muistutussoitto**".
2. Noudata kuulemiasi ohjeita.

Muuttaaksesi tai peruuttaaksesi yhden tai useita muistutussoittoja menettele samoin.

Huom.: Jollet vastaa ensimmäiseen soittoon, puhelimesi soi uudelleen. Toisen soiton jälkeen toiminne peruuntuu.

Jos puhelusi on siirretty toiseen puhelimeen, muistutussoitto ei seuraa.

Luurin äänen säätäminen puhelun ollessa käynnissä

 ja  äänen säätämiseksi

Hälytysäänen asetukset

Voit itse valita puhelimesi hälytysäänen (16 vaihtoehtoa) sekä sen voimakkuuden (puhelin valmiustilassa).

Hälytysäänen valinta     ja   voimakkuuden säätö.

Kuittaa nostamalla luuri ja sulkemalla sitten puhelimesi.

Varavastauspaikan muuttaminen

Varavastauspaikka voi olla puhelinnumero, puhepostin tai henkilöhaun numero. Jos haluat muuttaa sen:

Valitse toiminnekoodi "**Varavastauspaikan muuttaminen**" ja sitten ohjeita seuraten henkilökohtainen salasanasasi ja varavastauspaikan numero.

Jos haluat mitätöidä numeron, toimi samoin ja valitse oma puhelinnumerosi varavastauspaikan sijaan.

"Älä häiritse" -kytkentä

Voit estää väliaikaisesti kaikkien puhelujen tulon puhelimeesi (puhelunvälittäjää lukuunottamatta).

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Älä häiritse**".

Peruuttaminen: valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Älä häiritse**".

Kutsunsiirto kun puhelin varattu

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Kutsunsiirto, kun puhelin varattu"** ja sitten numero, johon haluat kutsujen ohjautuvan.

Häirintäpuheluista ilmoittaminen

Kun vastaat häirintäpuheluun, voit ilmoittaa siitä valitsemalla koodin, joka vastaa toiminnetta **"Häirintäpuhelu"**.

Jos puhelu tulee alaliittymästä, siitä tiedotetaan järjestelmään erikoisviestillä.

Jos puhelu tulee ulkoa, ilmoitus menee operaattorille ja voit valita toiminnekoodin **"Häirintäpuhelu"**, vaikka soittaja sulkisi puhelimen välittömästi.

Kustannusten kohdistaminen suoraan tietylle asiakkaalle

Ulkopuheluiden kustannukset on mahdollista kohdistaa suoraan asiakkaittain tai projekteittain.

Nosta luuri. Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Projektinumeron etulite"**.

Valitse yleisen puheliverkon koodi ja sitten haluamasi numero.

Yksityispuhelun soittaminen

Voit soittaa ulkopuhelun puhelurajoituksista riippumatta.

Puhelu tunnistetaan ja laskutetaan erikseen.

1. Nosta luuri.
2. Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Yksityispuhelu"**.

3. Valitse erikoiskoodi (PIN code).
4. Valitse henkilökohtainen salasanasasi.
5. Valitse haluamasi puhelinnumero.

Huom.: Yksityispuhelua ei voi siirtää toiseen puhelimeen.

KUN POISTUT
PUHELIMESI
LUOTA

Kutsunsiirto toiseen numeroon (välitön kutsunsiirto)

Voit ohjata puhelusi ulkonumeroon, matkapuhelimeen tai toiseen alanumeroon (vaihte, varavastauspaikka, sihteeri jne.).

  tai valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Välitön kutsunsiirto"**.

Valitse numero, johon haluat puhelujen siirtyvän. Mikäli kyseessä on järjestelmän ulkopuolinen puhelinnumero, on ensin valittava ulkolinjakoodi 0.

Huom. 1: Voit itse yhä soittaa puhelimestasi. Sinun puhelimeesi tulevat kutsut vain puhelimesta, johon puhelusi on siirretty.

Huom. 2: Kutsunsiirto ulos on riippuvainen oikeuksista.

Kutsunsiirto varavastauspaikkaan (ylivuoto)

Jos olet määrittelyt varavastauspaikan numeron (katso §"Varavastauspaikan muuttaminen"), voit siirtää puhelusi tähän numeroon seuraavasti:

- kutsu siirtyy, kun puhelimeesi ei vastata tietyin ajan sisällä,
- kutsu siirtyy välittömästi, kun puhelimesi on varattu,
- kutsu siirtyy, kun puhelimeesi ei vastata; mikäli puhelin on varattu, siirto on välitön.

Valitse koodi, joka vastaa ko. toiminnetta.

Kutsunsiirto kun puhelin ei vastaa

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Kutsunsiirto, kun puhelin ei vastaa"**.

Valitse sitten ohjeita noudattaen numero, johon haluat kutsujen siirtyvän. Kutsunsiirto tapahtuu, kun puhelimeesi ei vastata tietyn ajan sisällä.

Huom.: Oikeuksista riippuen voit siirtää kutsut ulkonumeroon.

Kutsunsiirto: kun puhelin on varattu tai ei vastaa

Valitse toiminnekoodi **"Kutsunsiirto: kun puhelin on varattu tai ei vastaa"**.

Valitse sitten ohjeita noudattaen numero, johon haluat kutsujen siirtyvän.

Kutsunsiirto kauko-ohjauksella

Kutsunsiirto toisesta puhelimesta

Olet väliaikaisesti toisessa huoneessa ja haluat kutsujesi seuraavan sinua.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Välitön kutsunsiirto kauko-ohjauksella"**.

Valitse ohjeita noudattaen se numero, johon haluat kutsujen tulevan, sitten oma numerosi.

Kutsunsiirto mistä tahansa alaliittymästä

Jos haluat kutsujesi seuraavan sinua mistä tahansa alaliittymästä, valitse toiminnekoodi **"Välitön kutsunsiirto kauko-ohjauksella"**.

Valitse ohjeita noudattaen se numero, johon haluat kutsujen tulevan, sitten oma numerosi.

Kutsunsiirto puhepostiin*

Valitse koodi, joka vastaa haluamaasi kutsunsiirtoa, valitse sitten puhepostin koodi.

**jos järjestelmässäsi on puheposti, sillä on oma numero.*

Kutsunsiirtojen peruuttaminen

Omasta puhelimestasi

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Kutsunsiirron peruutus"** tai  , jos siirto on aktivoitu tällä näppäimellä.

Siltä alaliittymästä, johon puhelusi on siirretty

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Kutsunsiirron peruutus siltä puhelimesta käsin, johon puhelut on siirretty"** ja sitten sen puhelimen numero, josta kutsut on siirretty.

Mistä tahansa alaliittymästä


Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta **"Kutsunsiirron peruminen kauko-ohjauksella"** sitten sen puhelimen numero, josta kutsut on siirretty.

Huom.: Uuden siirron asetus peruuttaa aina edellisen

Puhepostin kuuntelu

Puhelimesi vihreä merkkivalo vilkkuu ja ilmoittaa, että sinulle on tullut viestejä. Nosta luuri ja seuraa puheopasteita. Pääset helken kuluttua automaattisesti puhepostiin. Lisätietoja puhepostista löydät erillisestä oppaasta.

Takaisinsoittopyynnöt

Puhelimesi vihreä merkkivalo ilmaisee, että sinulle on tullut viestejä. Kun nostat luurin, puheopaste ilmoittaa sinulle soittopyynnöistä, paina  tai puhelusi ohjautuu automaattisesti sinua tavoitteleeseen numeroon tietyn ajan kuluttua. Jos soittopyyntöjä on useita, ne tulevat ja niihin voi vastata vain saapumisjärjestyksessä. Voit poistaa kaikki soittopyynnöt valitsemalla koodin, joka vastaa toiminnetta "**Takaisinsoittopyyntöjen kuuntelu**".

Huom.: Soittopyyntö mitätöityy takaisinsoitettaessa, mikäli siihen ei vastata.

Puhelimen lukitseminen

Tämän palvelun avulla voit estää ulkopuheluiden soittamisen puhelimestasi sekä sen ohjelmointien muuttamisen.

Paina toiminnetta vastaavaa muokattua näppäintä tai valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Lukitseminen/avaus**".

Lukitsemisen peruutus tapahtuu samoin kuin sen aktivointi. Valitse sitten ohjeita noudattaen salasanasasi.

Kutsunsiirto hakulaitteeseen

Palvelun ansiosta soittajat tavoittavat sinut liikkuessasi talon sisällä.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Välitön kutsunsiirto**" ja sitten hakunumero.

Hakuun vastaaminen

Hakulaitteesi hälyttäessä voit vastata puheluun mistä tahansa järjestelmän puhelimesta.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Vastaus henkilöhakuun**".

Valitse puhelimesi numero.

Takaisinsoitto viimeksi soittaneeseen alall liittymään (kutsuun ei vastattu)

Voit soittaa numeroon, josta sinulle on viimeksi soitettu, vaikka numero olisi tiedossasi.

Nosta luuri.

Valitse koodi, joka vastaa toiminnetta "**Takaisinsoitto viimeiselle soittajalle**".

Puhelu yhdistyy tietyn ajan kuluttua.

SANASTO

ALIOSOITE:

Kun halutaan yhteys ISDN-linjan kautta vastaanottajan faxiin, tietokoneeseen tai puhelimeen, on puhelinnumeroon usein lisättävä 4-numeroinen "aliosoite".

HAKEMISTO, HENKILÖKOHTAINEN:

Tämä hakemisto sisältää alaliittymän henkilökohtaiset lyhytvalintanumerot.

HAKEMISTO, YHTEINEN:

Tämä hakemisto sisältää puhelinjärjestelmän yhteiset lyhytvalintanumerot.

ISDN:

Digitaalinen monipalveluverkko.

KOLMEN NEUVOTTELU:

Toiminne, jonka avulla käyttäjä voi muodostaa välilyöntien aikana kaikkien kolmen osapuolen neuvottelun.

KUTSURYHMÄ:

Hakemistossa samalla numerolla olevat alaliittymät. Soitto tähän numeroon yhdistyy jollekin ryhmän vapaista puhelimista.

LEDI:

Light Emitting Diode, merkkivalo

PITO:

Toiminne, jonka avulla puhelu voidaan asettaa odottamaan ja palauttaa se sitten samalle linjalle.

POIMINTARYHMÄ:

Palvelu, jonka avulla voidaan vastata toiseen puhelimeen tulevaan Kutsuun. Kutsun poiminta tapahtuu tietyn poimintaryhmän sisällä.

PUHELUN SIIRTO:

Toiminne, jonka avulla yhdistetään puhelu toiseen numeroon.

RINNANKYTKENTÄ:

Toiminne, jonka avulla voi kytkeytyä mukaan kahden muun henkilön puheluun (joista ainakin toinen järjestelmän sisältä).

SÄILYTYS:

Toiminne, jonka avulla puhelu voidaan asettaa odottamaan ja jatkaa sitä mistä tahansa puhelimesta käsin, jossa se asennusten puitteissa on mahdollista.

SALASANA:

Henkilökohtaista salasanaa käytetään yleensä tunnussanana, joka avaa pääsyn ohjelmointitilaan ja mahdollistaa mm. puhelimen lukitsemisen (koodi toimitettaessa: 0000).

SOVITTU PUHELINNEUVOTTELU:

Voit osallistua sovittuna aikana puhelinneuvotteluun, jossa voi olla mukana jopa 29 (järjestelmästä riippuen) järjestelmän sisäistä tai ulkopuolista osanottajaa.

VAIHDEKUTSU:

Kun puhelunvälittäjä ei ole paikalla, hänelle tulevat sisäiset ja ulkopuhelut ohjataan siten, että ne voidaan poimia niistä puhelimista, joilla on siihen oikeus.

VASTAAMINEN YÖKYTKENÄSSÄ:

Toiminne, jonka avulla vastataan vaihteeseen tulevaan kutsuun.

VUOROTTELU:

Toiminne, jonka avulla voidaan siirtyä puhelusta toiseen välilykselyn aikana.

ÄÄNITAAJUUSVALINTA:

Toiminne, jolla puhelun aikana lähetetään äänitaajuusmerkkejä (esim. soitettaessa palvelunumeroihin tai automaattivälittäjään tai kaukopurettaessa vastaajaa). Numerot lähetetään ulkolinjalla kuultavina taajuuksina.

Otettava huomioon käytössä:

Huomio! Puhelimen ei tule koskaan olla kosketuksessa veden kanssa. Voit kuitenkin käyttää hiukan kostutettua pehmeää liinaa puhelimen puhdistukseen.

Älä käytä liuottavia aineita (trikloorieteeni, asetonni jne.), jotka voivat vahingoittaa puhelimen muovista pintaa. Älä suihkuta koskaan puhdistusainetta.

Voimakas elektro-magneettista säteilyä aiheuttava elektroninen lähde saattaa aiheuttaa luurissa lievästi havaittavan modulaation puhelun aikana.

Yhdenmukaisuus: tämä laite on tarkoitettu yhdistettäväksi Alcatel OmniPCX Enterprise-järjestelmän taakse. Se on luokiteltu SELV (erittäin alhainen turvajännite) EN 60950-normin mukaisesti.

CE- merkintä osoittaa, että tuote on seuraavien direktiivien mukainen:

- 89/336/CEE (Eletromagneettinen yhteensopivuus)
- 73/23/CEE (Alijännite)
- 1999/5/CE (R&TTE)



© Alcatel 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

3AK 19523 FLAB O3 Painos

Alcatel pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia tekemällä teknisiä parannuksia tai noudattaakseen uusia säännöksiä.